



Chemicar Europe nv
Westpoort 11-15
2070 Zwijndrecht
België - Belgium

Tel.: +32 3 234 87 80
Fax.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu



AGC

instruction manual



A. Szerelési útmutató:

A készlet két részből áll:

- Tartóváz
- Pisztolytisztító

A.1. Tartóváz:

1. Nyissa ki a lapos kartondobozt, amelyben a tisztítópisztoly váza található.
2. Vegye ki a fémlemezeket (1-től 4-ig számozva) a doxból, vegye kézbe a 2-es számú fémlemezt és tegye az 1-es számú fémlemezt a bal oldalára, 3-as számú fémlemezt pedig a jobb oldalára. Ügyeljen arra, hogy a furatok megfelelően illeszkedjenek egymáshoz. Rögzítse a lemezeket a felső részükön, használva a mellékelt csavarokat és anyákat. Lásd az alábbi képet:



3. Szerelje fel a 4-es számú fémlemezt (kisebb lemez) a váz elejére (rögzítse, használva a mellékelt csavarokat). Illessze a lemezt a belső oldalhoz, ahogyan a képen látható. A szegély kerüljön alulra.




A.2. Pisztolytisztító


1. Nyissa ki a kartondobozt a tetején és az alján és emelje ki a tisztítót (vegye figyelembe, hogy a két résznek együtt kell maradnia).
2. Helyezze a tisztítót a vázra és rögzítse a mellékelt csavarokkal (ezek a külső dobozkában találhatóak).




3. Vegye ki a dobozból a venturi csövet, és a tisztító belsejéből és illessze a nyíláshoz. Ezután rögzítse a tetején a mellékelt csavarokkal. Biztosítsa, hogy a 2-es csatlakozó a baloldalra kerüljön. A kék légtömlőt illessze a megadott csatlakozóhoz (ahogyan a képen látható, az 1-es és 2-es pontok között).



4. A pisztolytisztító hátsó oldalán, balra lehet összeszerelni a csatlakozót. Kapcsolja össze a csatlakozót a légtömlővel, hogy a készülék légellátását biztosítsa (ne felejtse el levenni a piros műanyag kupakot).



5. Csatlakoztassa a fekete visszatérő tömlőt a tisztítóberendezés aljához.



6. A szivattyúk a tisztító berendezés alatt találhatók, a baloldalon. (1 fekete visszatérő légtömítő).



return line

suction line
clean thinner

suction line for
the brush and
the automatic
cleaning

return line - fekete visszatérő vezeték

suction line clean thinner - szívócső – tisztító hígító

suction line for the brush and the automatic cleaning - szívócső a keféhez, illetve az automatikus tisztításhoz.

A.3. Levegőszelep csatlakozóval, az automatikus pisztolytisztítóhoz.



Helyezze be a T alakú elemet az automata pisztolytisztító sűrített levegő kimenetébe (1-es kép).

Távolítsa el az egyik csavart az automatikus pisztolytisztító oldaláról



Helyezze be a gyűrűs csavart az önnek megfelelő pozícióban és az M6os rögzítő csavart (ne felejtse el a gyűrűt). (2-es kép).

Helyezze a 6 mm-es tömlőt a T alakú csatlakozóba.



Csatlakoztassa az automata pisztolytisztítót a sűrített levegőhöz.

B.1. A pisztolytisztító beindítása:


Készítsen elő két félig megtöltött 25 literes tartályt. Legelső használatkor ajánlatos egy tele tartállyal kezdeni. Azután a tele tartályból átpumpálhat az üres tartályba.



Kövesse a következő utasításokat:

Az 1-es tartály tele van, a 2-es tartály üres.

Helyezze a szívócsövet az 1-es tartályba és a visszatérő csövet a 2-es tartályba.






Zárja be a berendezés ajtajait (3)

Fordítsa el a fekete gombot automatikus üzemmódra (5) és állítsa az órát 3 percre (4).

A pisztolytisztító használatra kész.

C.1. Utasítások

Kezelőpanelre



1. Időzítő automata üzemmódhoz
2. Kapcsoló (balra: tiszta hígító, középen: automata működési ciklus, jobbra: kefe)
3. Automata tisztítás – folyadékmennyiség szabályozó
4. Kiáramoltatás vezérlő
5. Ajtópanel kapcsoló
6. Öblítés - folyadékmennyiség szabályozó
7. Kefe- folyadékmennyiség szabályozó
8. Ajtó panel
9. Venturi csatlakozó
10. Sűrített levegő csatlakozó
11. Nyomógomb - teljes automata tisztítás

Csatlakozó tömlők



1. Szívócső tisztító hígító
2. Szívócső a kefével való illetve automatikus tisztításhoz
3. Visszavezető cső
4. Szívócső tisztító hígítóhoz – teljesen automata 100 ml

Automata pisztolytisztító – használati útmutató:
(AGC 20-21):

- A csészében található festéket ürítse egy külön edénybe.
- A szórófejet (2 darab mellékelve) csatlakoztassa a középső szórófejhez, amelyre a pisztolyt megfordítva rakja rá. (Lerövidítheti a csövet, így a pisztoly feje illeszkedik a szórófejhez, amely a pisztoly felé van irányítva).
- Nyissa ki a pisztolytisztító ajtaját, vegye le a felső tartály fedelét és a szórópisztoly felső csészéjét és fejét is. Így a kefe segítségével megtisztíthatja a csészét, a fedelet és a pisztoly külsejét is. Ahhoz, hogy a kefe funkcióval tisztítson, fordítsa jobbra a fekete kapcsoló gombot.



Csavarja rá a tömítő sapkát a pisztoly sűrített levegő bemenetére, és zárja le az emelőkart a biztosító elem segítségével. A pisztolyt helyezze fejjel lefelé a fúvókár.



Zárja be a berendezés ajtaját, és állítsa be az időt. Fordítsa a középső fekete kapcsolót az "automatic" opcióra. Így választja ki az automata tisztítási funkciót. Ha használni akarja a kefét, tekerje a kapcsolót jobbra.

Automata öblítéses pisztolytisztító – használati útmutató
(AGC 30-31-40):



Nyomja meg a "clean rinse" (öblítés) gombot, és tartsa lenyomva 5 másodpercig, hogy leöblítse a pisztolyokat a tisztító oldattal. Ez a funkció meghatározott mennyiségű (100 ml) oldószert enged ki a fúvókáin keresztül. Várjon 30 másodpercet, hogy a pumpa teljesen feltöltődjön, mielőtt újra használná. A tisztító oldat mennyisége öblítéskor 100ml, a gazdaságos fogyasztás érdekében. Ez a mennyiség elegendő ahhoz, hogy a szórópisztolyok belsejét kitisztítsa.



A tiszta hígítóval való öblítés után nyissa ki az ajtót, tegye át a szórópisztolyt és tisztítsa meg a pisztolyt az öblítés utáni tisztítás funkcióval (Btc80 vagy tisztító hígító). Csavarja a fekete kapcsológombot balra.



A pisztoly alkatrészeit fújással száríthatja. Az elemek (szórófej, csésze és fedő) összeszerelése után a szórópisztoly újra használható.